

FORD POSVENTA | Nueva Ecosport

Cambiar modelo

- Ka
- Fiesta One
- Fiesta Max One
- Fiesta Kinetic
- Fiesta Kinetic Sedán
- Nuevo Fiesta
- Nuevo Fiesta Sedán
- Focus
- Focus Exe
- Nuevo Focus
- Nuevo Focus Sedán
- Mondeo
- S-max
- Kuga
- Nuevo Kuga
- Nueva Ranger
- Ranger
- Ecosport
- Nueva Ecosport
- Transit Chasis
- Transit Furgon
- Transit Minibus
- C915e
- C1317
- C1517
- C1722
- C1932
- C2632



Repuestos originales



Personal capacitado con equipamiento y tecnología



Garantía

| FORD POSVENTA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

NUEVA ECOSPORT

ENTRADA DEL VEHÍCULO
AL TALLER

Cuadro de instrumentos

Faros

Luces de emergencia

Intermitentes y bocina

Embrague y freno

Equipo de aire

acondicionado y

calefacción

Lava / limpia parabrisas

y luneta

Escobillas

limpiaparabrisas /

limpialuneta

Comprobar funcionamiento

Comprobar funcionamiento

Comprobar funcionamiento

Comprobar funcionamiento /
ajustar, si fuera necesarioVerificar / sustituir, si fuera
necesario

15 30 45 60 75 90 105

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

INTERIOR DEL VEHÍCULO

Luces interiores

Testigos

Iluminación del cuadro

de instrumentos

Cinturones de

seguridad

Tablero de

instrumentos

Luz del compartimento

de baúl

Freno de

estacionamiento

Filtro de polen

Equipo de diagnóstico

Aviso de

Comprobar funcionamiento /
estadoComprobar funcionamiento, si
correspondeControlar funcionamiento /
ajustar, si correspondeSustituir (con mas frecuencia
en ambientes polvorientos)Colocar para verificar correcto
funcionamiento

15 30 45 60 75 90 105

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

	mantenimiento programado	Desactivar aviso de mantenimiento programado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Aviso de reemplazo de aceite - Motor Diesel 1.5L - Duratorq TDCi	Desactivar aviso de reemplazo de aceite	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Airbag	Sustituir	Cada 15 años						
EXTERIOR DEL VEHÍCULO			15	30	45	60	75	90	105
	Luces exteriores Luces de emergencia Indicadores de giro Bocina	Comprobar funcionamiento / alineación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Cerraduras / Pestillo de seguridad del capó Bisagras Retenedor de puerta	Comprobar funcionamiento / engrasar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Carrocería	Examinar el estado general de la chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Neumáticos	Ajustar presión, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Tuercas de rueda	Verificar apriete, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
			15	30	45	60	75	90	105
	Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración.	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas(donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sistema de emisiones del cárter.	Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV.	Sí Sí Sí						
	Motor Bomba de vacío (sólo motor Diesel) Calefactor	Comprobar daños y fugas (donde	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

BAJO EL CAPÓ

Radiador	sea visible)						
Paneles radiadores	Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aireacondicionado, dirección de potencia.		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas auxiliares (Poli V)	Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario.		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas auxiliares (Poli V)	Sustituir (todos los motores)		Cada 5 años ó 90.000 Km				
Correa de distribución Motor Nafta/Gasolina 1.6L Duratec	Sustituir		Cada 8 años ó 120.000 Km				
Correa de distribución	Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi	Sustituir	Cada 8 años ó 120.000 Km				
Correa de distribución	Motor Nafta/Gasolina 2.0L Duratec	Posee “cadena” de distribución	No requiere mantenimiento				
Líquido de enfriamiento	Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Líquido de enfriamiento	Sustituir		Cada 6 años o 105.000 km (líquido de enfriamiento naranja/rosa)				
Líquido de dirección hidráulica	No posee. Dispone de dirección asistida en forma eléctrica (EPAS)		No requiere mantenimiento				
Líquido de sistema lavaparabrisas	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bornes de batería	Limpiar, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Motor	Revisar					

Mantenimiento preventivo	Cables de bujías	Nafta/Gasolina 1.6L Duratec de encendido	estado / sustituir si fuera necesario	Sí									
	Bujías de encendido	Motores Nafta /Gasolina	Sustituir	Sí									
	Filtro de combustible	Motor Nafta /Gasolina	Sustituir	Sí			Sí						
	Filtro de combustible	Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi	Drenar filtro separador de agua	Cada 15.000 Km ó un año, ó al activarse el alerta de agua en el combustible (lo que primero ocurra)									
	Filtro de combustible		Sustituir	Sí			Sí		Sí				
	Filtro de aire	Sustituir (en ambientes polvorientos cada 15.000 km)		Sí			Sí		Sí				
	Luz de válvulas	Motor Nafta /Gasolina 1.6L Duratec	Comprobar luz de válvulas										
	Luz de válvulas	Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi	Posee botadores hidráulicos	No requiere mantenimiento									
	Luz de válvulas	Motor Nafta/Gasolina 2.0L Duratec	Comprobar luz de válvulas										
	Líquido de freno / embrague	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario		Sí			Sí		Sí		Sí		Sí
Líquido de freno / embrague	Sustituir		Cada 2 años ó 45.000 Km										

			15	30	45	60	75	90	105
Aceite de motor y filtro	Nafta/Gasolina	Sustituir aceite y filtro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Aceite de motor y filtro	Motor Diesel 1.5L Duratorq TDCi	Sustituir aceite y filtro	Sustituir cada 15.000 km ó un año, ó al activarse el alerta de reemplazo de aceite (lo que ocurra primero)						
Motor, caja de velocidades, caja de transferencia y diferencial trasero (4x4)		Comprobar daños / fugas / pérdidas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fluido de caja de velocidades	Manual / secuencial	Verificar nivel / reponer, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

BAJO EL VEHÍCULO	Sistema de escape	Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Neumáticos	Verificar desgaste / efectuar rotación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Dirección								
	Articulaciones de suspensión								
	Semiejes								
	Juntas homocinéticas								
	Fuelles	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Crucetas								
	Arbol de transmisión								
	Articulaciones de dirección								
	Amortiguadores								
	Bajos del vehículo	Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones térmicas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape.	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Frenos Delanteros	Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Frenos Traseros	Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas. Sopletear.			Sí			Sí	

MANUAL DE GARANTIA

Descargá tu manual de garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios.

[Descargar Manual de Garantía](#)

MANUAL DE PROPIETARIO

Descargá tu manual del propietario, el cual contiene instrucciones para la conducción normal de cada día así como también para el cuidado general del vehículo.

[Descargar Manual del Propietario](#)

Descargar Manual de Audio



Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en los concesionarios oficiales de la Red Ford. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Copyright © 2014 Ford Motor Company - Todos los derechos reservados.